

## BRUGSANVISNING TIL GRILL

Brugen af grillen sker på eget ansvar. Lad ikke børn komme i nærheden af grillen.

Grillen kan tændes på to forskellige måder. Den første er at anvende grillens indbyggede tændingssystem. Den anden er at bruge en tændstik.

I det følgende beskrives de trin, der skal anvendes for at tænde grillen med tændingssystemet.

1. Åbn grillens låg.  
**FARE: Åbnes låget ikke, før grillens brændere antænder, eller ventes der ikke i minutter, så gassen kan forsvinde, såfremt grillen ikke tænder, kan der opstå en eksplosiv opflamning, der kan forårsage alvorlige skader.**
2. Sørg for, at BEGGE brænderens reguleringsknapper er slukket. Kontroller dette ved de to reguleringsknapper ind og dreje dem med uret, indtil de stopper.
3. Drej for regulatorens vippehåndtag på gasflasken, så symbolet med flammen vender opad.
4. Tænd den yderste brænder ved at trykker til den store brænder ind og dreje den med uret til positionen START/HIGH.
5. Tryk flere gange på den elektroniske tændingsknap på venstre side af grillen ved at holde den inde. Der høres klikken fra gnisttænderen.
6. Kontroller, at brænderen er tændt ved at kigge gennem grillristen. Man skal kunne se en flamme.  
**ADVARSEL: Læn dig aldrig ind over den åbne grill under antænding eller tilberedning af mad.**  
**ADVARSEL: Hvis brænderen ikke tændes inden for fem sekunder, skal du stoppe, dreje brænderens reguleringsknap over på slukket (OFF) og vente i 5 minutter, så gassen kan forsvinde, før du prøver igen eller prøver at tænde med en tændstik.**
7. Når den yderste brænder er tændt, kan du tænde den inderste brænder. Tryk reguleringsknappen til den lille brænder ind, og drej den til positionen START/HIGH. Derved tændes den inderste brænder via den yderste brænder.
8. De bordplader, der kan slås ned, må IKKE bruges som skærebræt.

### Ved tænding med tændstik erstattet punkterne 4. 5. og 6 med følgende:

4. Stryg en tændstik, og før flammen under tændstikshullet. Mens du holder den tændte tændstik, tændes den yderste brænder ved, at reguleringsknappen til den store brænder trykkes ind og drejes med uret til positionen START/HIGH.
5. Kontroller, at brænderen er tændt ved at kigge gennem grillristen. Man skal kunne se en flamme.

### SÅDAN SLUKKES BRÆNDEREN

1. Tryk reguleringsknapperne ind, og drej dem med uret til positionen OF.
2. Drej for regulatorens vippehåndtag på gasflasken, så det grønne symbol vender opad og det røde symbol med flammen vender nedad.

### NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE GRILLEN

1. Så gør den ren efter dig. Sluk for den og vent til den kold.
  - a. Brug en varm sæbevandsopløsning til de malede og emaljerede overflader samt plastoverflader.
  - b. Ophobet fedt på lågets inderside, ligner maling, som skaller af, aftørres med køkkenrulle for at undgå, at fedtstoffet ophobes. Vask lågets inderside med varmt sæbevand, skyl derefter med vand.
  - c. Grillkassens indhold samt brænderrør. Du skal bruge en børste i rustfrit stål og en stiv plastspartel. Skrab og børst grillristene med spartlen og børsten. Fjern grillristene. Børst snavs af brænderrørene. Gør ikke brænderhullerne (åbningerne) langs brænderrøret større.  
Når du er færdig med rengøringen, sættes grillristene på plads.
2. **Sæt betrækket på og fastgør det, så det ikke blæser væk.**

*Venlig hilsen Gårdlauget Askholm*

